


**Spezifikationen Label
Siebdruck**

**Label specifications
silk-screen printing**



Bitte ordnen Sie Passmarken im Zentrum der CD/DVD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270° an.

Please arrange register marks in the centre of the CD/DVD and at 0°, 90°, 180° and 270°.

Siebdruck-Raster (Pantone)

Screen printing grid (Pantone)

■ = bedruckbarer Bereich

■ = printable area